

# GRUNDIG

## A Product Fiche

<b>B</b>	<b>Supplier</b>	GRUNDIG
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	43 GCU 7900B
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A+
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>	108 / 43
<b>F</b>	<b>On mode average power consumption (W)</b>	55.1
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) *1</b>	80
<b>H</b>	<b>Standby Power Consumption (W) *2</b>	0.45
<b>I</b>	<b>Off mode Power Consumption (W)</b>	N/A
<b>J</b>	<b>Screen resolution</b>	3840 x 2160

**K** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.

**L** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

## Deutsch

<b>A</b>	Produktdatenblatt	<b>D</b>	Energieeffizienzklasse
<b>B</b>	Lieferanten	<b>E</b>	Bildschirmdiagonale
<b>C</b>	Modellkennung	<b>F</b>	Leistungsaufnahme Betrieb (W)
<b>G</b>	Jährlicher Stromverbrauch (kWh) *1		
<b>H</b>	Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) *2		
<b>I</b>	Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)		
<b>J</b>	Maximale Auflösung		
<b>K</b>	*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
<b>L</b>	*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.		
<b>M</b>	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		

## Nederlands

<b>A</b>	Productkaart	<b>D</b>	Energie-efficiëntieklasse
<b>B</b>	Leverancier	<b>E</b>	Zichtbare schermdiagonaal
<b>C</b>	Modelidentificatie	<b>F</b>	Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand (W)
<b>G</b>	Jaarlijks energieverbruik (kWh) *1		
<b>H</b>	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) *2		
<b>I</b>	Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)		
<b>J</b>	Schermeresolutie		
<b>K</b>	*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.		
<b>L</b>	*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zi.		
<b>M</b>	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.		

## Dansk

<b>A</b>	Datablad	<b>D</b>	Energieeffektivitetsklasse
<b>B</b>	Leverandør	<b>E</b>	Synlig skærmdiagonal
<b>C</b>	Model Identifier	<b>F</b>	Effektforbruget i tændt tilstand (W)
<b>G</b>	Årligt energiforbrug (kWh) *1		
<b>H</b>	Effektforbruget i standbytilstand (W) *2		
<b>I</b>	Effektforbruget i slukket tilstand (W)		
<b>J</b>	Skærmopløsning		
<b>K</b>	*1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
<b>L</b>	*2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.		
<b>M</b>	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.		

## Svenska

<b>A</b>	Informationsblad	<b>D</b>	Energieeffektivitetsklass
<b>B</b>	Leverantör	<b>E</b>	Synlig skärmdiagonal
<b>C</b>	Modellidentifikator	<b>F</b>	Effektförbrukning i påläge (W)
<b>G</b>	Årligt energiförbrukning (kWh) *1		
<b>H</b>	Effektförbrukning i standbyläge (W) *2		
<b>I</b>	Effektförbrukning i frånläge (W)		
<b>J</b>	Skärmupplösning		
<b>K</b>	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
<b>L</b>	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

## Türkçe

<b>A</b>	Ürün fişi	<b>D</b>	Enerji verimlilik sınıfı
<b>B</b>	Tedarikçi	<b>E</b>	Görünebilir ekran köşegeni
<b>C</b>	Model Tanımlayıcı	<b>F</b>	Açık modda güç tüketimi (W)
<b>G</b>	Yıllık enerji tüketimi (kWh) *1		
<b>H</b>	Beklemede güç tüketimi (W) *2		
<b>I</b>	Kapalı modda güç tüketimi (W)		
<b>J</b>	Ekran çözünürlüğü		
<b>K</b>	*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.		
<b>L</b>	*2: Televizyon uzaktan ku manda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.		
<b>M</b>	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.		

## Italiano

<b>A</b>	Scheda prodotto	<b>D</b>	Classe di efficienza energetica
<b>B</b>	Fornitore	<b>E</b>	Diagonale dello schermo visibile
<b>C</b>	Identificatore del modello	<b>F</b>	Consumo di energia in modo accesso (W)
<b>G</b>	Consumo annuo di energia (kWh) *1		
<b>H</b>	Consumo di energia in modo stand-by (W) *2		
<b>I</b>	Consumo di energia in modo spento (W)		
<b>J</b>	Risoluzione dello schermo		
<b>K</b>	*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
<b>L</b>	*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.		
<b>M</b>	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		

## Norsk

<b>A</b>	Produktinfo	<b>D</b>	Energieeffektivitetsklasse
<b>B</b>	Leverandør	<b>E</b>	Synlig skjerm-diagonal
<b>C</b>	Modellidentifikator	<b>F</b>	Strømforbruk i på-modus (W)
<b>G</b>	Årligt energiforbruk (kWh) *1		
<b>H</b>	Strømforbruk i sta (W) *2		
<b>I</b>	Strømforbruk i off-modus (W)		
<b>J</b>	Skjermopløsning		
<b>K</b>	*1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
<b>L</b>	*2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.		
<b>M</b>	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		

## Hrvatski

<b>A</b>	Podatkovni list proizvoda	<b>D</b>	Razred energetske učinkovitosti
<b>B</b>	Dobavljač	<b>E</b>	Diagonala vidljivog zaslona
<b>C</b>	Identifikator modela	<b>F</b>	Utrošak energije pri uključenoosti (W)
<b>G</b>	Godišnji utrošak energije (kWh) *1		
<b>H</b>	Utrošak energije u pripravnosti (W) *2		
<b>I</b>	Utrošak energije pri isključenosti (W)		
<b>J</b>	Razlučivost zaslona		
<b>K</b>	*1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisiti će o tome kako se upotrebljava televizor.		
<b>L</b>	*2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.		
<b>M</b>	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		

## Français

<b>A</b>	Fiche produit	<b>D</b>	Classe d'efficacité énergétique
<b>B</b>	Fournisseur	<b>E</b>	Diagonale d'écran visible
<b>C</b>	Identifiant du modèle	<b>F</b>	Consommation électrique en mode marche
<b>G</b>	Consommation d'énergie annuelle (kWh) *1		
<b>H</b>	Consommation électrique en mode veille (W) *2		
<b>I</b>	Consommation électrique en mode arrêt (W)		
<b>J</b>	Résolution de l'écran		
<b>K</b>	*1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
<b>L</b>	*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
<b>M</b>	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

## Español

<b>A</b>	Ficha de producto	<b>D</b>	Clase de eficiencia energética
<b>B</b>	Proveedor	<b>E</b>	Diagonal visible de la pantalla
<b>C</b>	Identificador de modelo	<b>F</b>	Consumo de electricidad en modo encendido (W)
<b>G</b>	Consumo de energía anual (kWh) *1		
<b>H</b>	Consumo de electricidad en espera (W) *2		
<b>I</b>	Consumo de electricidad en modo apagado (W)		
<b>J</b>	Resolución de la pantalla		
<b>K</b>	*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
<b>L</b>	*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.		
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

## Suomi

<b>A</b>	Tuoteseloste	<b>D</b>	Energiehokkuusluokka
<b>B</b>	Tavarantoimittaja	<b>E</b>	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
<b>C</b>	Mallin tunnistite	<b>F</b>	Tehonkulutus päällä kytkettyinä -tilassa (W)
<b>G</b>	Vuotuinen energiankulutus (kWh) *1		
<b>H</b>	Effektiförbrukning i standbyläge (W) *2		
<b>I</b>	Effektiförbrukning i frånläge (W)		
<b>J</b>	Skärmupplösning		
<b>K</b>	*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
<b>L</b>	*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.		
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		

## Română

<b>A</b>	Fişa produsului	<b>D</b>	Clasa de eficienţă energetică
<b>B</b>	Furnizor	<b>E</b>	Diagonala vizibilă a ecranului
<b>C</b>	Identificator de model	<b>F</b>	Puterea consumată în modul activ (W)
<b>G</b>	Consumul anual de energie (kWh) *1		
<b>H</b>	Puterea consumată în modul st (W) *2		
<b>I</b>	Puterea consumată în modul oprit (W)		
<b>J</b>	Rezoluţie ecran		
<b>K</b>	*1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV.		
<b>L</b>	*2: Când televizorul este oprit cu telecomandă şi nu este activă nicio funcţie.		
<b>M</b>	Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		